

DEEP CLEANER MASTER PRO
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
W05-75

Olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt.

Őrizze meg jól.

FIGYELMEZTETÉS – HASZNÁLAT ELŐTT

- 40°C alatti vizet használjon a készülék tisztításához.
- Ne használja műalkotások, kézműves tárgyak, rostok és vízzel nem tisztítható anyagok, valamint könnyen sérülő felületek (például padló, asztal stb.) tisztítására.
- Ne döntse meg a készüléket, ha víz van a tartályban, mert eláztathatja a padlót.
- Állítsa le a készüléket és ürítse ki a szennyezettvíz-tartályt, ha eléri a maximális jelzést.
- Győződjön meg róla, hogy a használt tisztítószer nem károsítja a tisztítandó felületet.
- A készülék leállhat hosszú szálú szőnyeg tisztításakor a levegőkimenet elzáródása miatt. Állítsa le a készüléket, ha nagy mennyiségű hab vagy szennyezett víz távozik, és ürítse ki a szennyezettvíz-tartályt, mielőtt újra használja.
- Ne használjon habzó tisztítószert.
- A felügyeletet igénylő felhasználók (beleértve a gyermekeket) csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.
- Ne használjon olyan folyadékokat, mint növényvédő szerek, hajfestékek vagy kenőanyagok.
- Ne használja éghető vagy gyúlékony tárgyak, illetve cigaretta felszívására.
- Ne használja olaj, forró levegő vagy száraz por felszívására.
- Ne használja, ha a tömlő sérült; kerülje a tömlő hajlítását, megtaposását vagy erőszakos húzását.
- Ne zárja el a levegőkimenetet, mert ez befolyásolja a hőleadást.
- Állítsa le a használatot rendellenes zaj vagy szag esetén.
- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a készülék szerkezetét saját maga.
- Ne használja erős szélben vagy esőben.
- Ne merítse vízbe vagy folyadékba, mert tűz- vagy áramütésveszélyt okozhat.
- Ne használja fertőző veszélyt jelentő por felszívására.
- Ne használja a készüléket a szennyezettvíz-tartály nélkül.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártó, szervizképviselő vagy megfelelően képzett szakember köteles kicserélni a veszély elkerülése érdekében.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek használhatják, ha megfelelő felügyeletet vagy oktatást kaptak a biztonságos használatról és értik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

- A készülék 50Hz vagy 60Hz frekvencián használható, a frekvenciát nem szükséges állítani.

HELYES ÁRTALMATLANÍTÁS

Ez a jelölés azt mutatja, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU területén. A környezet vagy az emberi egészség károsodásának elkerülése érdekében felelősségteljes újrahasznosítással biztosítsa az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszajuttatásához használja a visszavételi és gyűjtőrendszereket, vagy keresse fel azt a kereskedőt, ahol a terméket vásárolta. Ők gondoskodnak a környezetbarát újrahasznosításról.

ÓVINTÉZKEDÉSEK EGYÉB HIBÁK ESETÉN

- A készülék főként nedves használatra készült, ne használja nagy mennyiségű por felszívására.
- Szárítsa meg a szennyezettvíz-tartályt, a tisztavíz-tartályt és a tömlő belsejét extrém alacsony hőmérséklet esetén, hogy elkerülje a fagyást.
- Távolítsa el az idegen tárgyakat a tömlőből elzáródás esetén, mielőtt újra használja.

A TÁPKÁBEL ÉS A DUGÓ HELYES HASZNÁLATA

- Időnként tisztítsa meg a dugót.
- Használatkor teljesen dugja be a csatlakozót.
- Húzza ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
- Húzza ki a készüléket karbantartás, ellenőrzés vagy mozgatás előtt.
- Ne dugja be vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.
- Tartsa távol a dugót a gyermekektől.
- Ne sértse meg a tápkábelt. Ne húzza ki erőszakkal a dugót a készülék mozgatásakor.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábel vagy dugó esetén.
- Ne használjon túlterhelt aljzatot.
- Ne használja a készüléket meghibásodás esetén; kapcsolja ki és húzza ki.

AZ ALÁBBI ANYAGOK FELSZÍVÁSA TILOS

- Száraz por
- Nagy mennyiségű por
- Nagy mennyiségű homok és kavics
- Nagy mennyiségű szemét
- Fém tárgyak, például tűk, gombostűk
- Nagy műanyag zacskók és harisnyák
- Olyan tárgyak, amelyek könnyen beszorulnak

FIGYELEM

- Ne használja másra, mint tisztításra.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

- Ne tegye tűz vagy hőforrás közelébe.
- Állítsa le a működést, ha a vízpermetező nyílás elzáródik.
- Állítsa le a működést, ha idegen tárgy kerül a készülékbe.
- Ürítse ki a tartályokat elzáródás esetén, mielőtt újra használja.
- Ne döntse meg és ne üljön rá a készülékre.
- Ne használja gyermekek által elérhető helyen.
- Nem alkalmas kültéri használatra.
- Ne használja tovább, ha a szívónyílás el van záródva.

A GÉP ISMERETE – ALKATRÉSZLISTA

Fogantyú

Kapcsoló

Nagy kefe

Tiszta víz tartály

Kefe kioldógomb

Kefe fogantyú

Kefe rögzítő kampó

Szennyezettvíz-tartály gomb

Szennyezettvíz-tartály

Tápkábel

Tápkábel kampó

Tömlő

Kis kefe

Öntisztító elem

HASZNÁLAT ELŐTTI ELŐKÉSZÍTÉS

Vegye le a tömlőkampót a fogantyúról, helyezze a készülékbe és csavarja meg szorosan.

Vegye ki a tisztavíz-tartályt. Figyelem: 30°-os szögben húzza ki a tartályt.

Vegye ki a tömítőlapot, töltsse fel a tisztavíz-tartályt, majd helyezze vissza a tömítést.

Helyezze vissza a tisztavíz-tartályt. Figyelem: először az alsó részt rögzítse a készülékhez, majd tolja be a tartályt.

Szerelje fel a kívánt kefét.

A tömlőt tekerje a készülék aljára és rögzítse a kampóba.

HASZNÁLAT

Dugja be a tápkábelt és nyomja meg a BE/KI gombot.

Nyomja meg a vízpermetező gombot a víz permetezéséhez.

Mozgassa a készüléket előre-hátra a foltok tisztításához.

Nyomja a kefét a foltra, hogy felszívja a szennyezett vizet.

Kapcsolja ki a készüléket tisztítás után. Tekerje fel a tömlőt és rögzítse a kampóba.
Figyelem: minden használat után tisztítsa meg a szennyezettvíz-tartályt a kellemetlen szagok elkerülése érdekében.

Nagy felületek tisztításához használja a nagy kefét az időmegtakarítás érdekében.

MAKACS FOLTOK TISZTÍTÁSA

Használjon textiltisztító szert a makacs foltok eltávolításához. Keverje össze a vizet és a tisztítószert megfelelő arányban, töltsse a tartályba a maximális jelzésig, majd helyezze vissza a tisztavíz-tartályt a készülékbe.

Nyissa ki a vízbetöltő tömítést, töltsse fel a tisztavíz-tartályt.

Tegyen tisztítószert a tartályba.

A TISZTA VÍZ TARTÁLY TISZTÍTÁSA

Öntse ki a vizet a tartályból.

Helyezze vissza az üres tisztavíz-tartályt, és nyomja meg a vízpermetező gombot, hogy a maradék víz kifolyjon.

Döntse meg a készüléket kikapcsolt állapotban, hogy az összes víz kifolyjon.

A SZENNYEZETT VÍZ TARTÁLY TISZTÍTÁSA

Tisztítsa meg a szennyezettvíz-tartályt minden használat után, hogy elkerülje a kellemetlen szagokat.

Győződjön meg róla, hogy a tisztavíz-tartályban elegendő víz van, helyezze az öntisztító elemet a fogantyúba, indítsa el a készüléket, és nyomja meg a vízpermetező gombot.

Tisztítsa meg a szennyezettvíz-tartályt, mielőtt eléri a maximális jelzést. A tartályban lévő úszó megállítja a szívást, ha megtelik.

Vegye ki a szennyezettvíz-tartályt, nyissa ki a fedelét, vegye ki a légvezető csövet és az úszót.

Tisztítsa meg az összes alkatrészt.

Tisztítsa meg a tisztavíz-tartály csöveit és vezetőbordáit. Helyezze vissza az úszót a vezetőbordák mentén, majd illessze a légvezető cső magas részét a tartály belső csövének magas részébe, és zárja le a fedelet.

KÉRDÉSEK – HIBAELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi táblázatot, mielőtt felvonná a kapcsolatot a szervizközponttal, hogy elkerülje a felesleges költségeket.

Hiba

Lehetséges okok

Megoldások

Nem működik bekapcsolás után

- A dugó nincs megfelelően bedugva
- A kábel sérült

→ Kapcsolja ki, dugja be megfelelően, vagy vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

Nem jön víz vagy kevés víz jön a vízpermetező gomb megnyomása után

- A vízpermetező nyílás el van dugulva
- A fogantyú vagy a pumpa sérült

→ Vegye ki a kefét, tisztítsa meg a permetező nyílást, vagy vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

Nincs szívóerő vagy gyenge szívás

- A készülék nincs bekapcsolva

→ Kapcsolja be a készüléket.

- A szennyezettvíz-tartály tele van

→ Ürítse ki és tisztítsa meg a szennyezettvíz-tartályt.

- A tömlő nincs megfelelő állapotban

→ Ellenőrizze a tömlőt, győződjön meg róla, hogy jó állapotban van.

- A légszűrő szivacs el van dugulva

→ Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szivacsot.

MŰSZAKI ADATOK

Név

Hordozható szőnyegtisztító

Cikkszám

W05-75

Feszültség / Frekvencia

220–240V~ 50/60Hz

Névleges teljesítmény

750W

Maximális vákuum

≥15 kPa

Tiszta víz tartály / Szennyezett víz tartály kapacitása

1080 ml / 800 ml

IP védettség

IPX4